



Kurzanleitung AVISO Bee System für ViTAB (Hauptkanal, Zustand bei Lieferung)



1 (Erster bei mehreren) AVISO Bee Flash in der **Mitte der Wohnung** einstecken: LED leuchtet **rot**.




ev.2 Zweiter, Dritter und **weitere AVISO Bee Flash** einstecken: LED leuchtet **grün**.

Achtung: wenn LED **rot** leuchtet, **Flash ausstecken** und näher an einen anderen AVISO Bee Flash einstecken.



3 AVISO Bee Uni- V mit ViTAB verbinden


Telefon-Stecker in freien Anschluss „Telephone“ stecken.
Sender mit Powerstrips auf der Rückseite des VPAD aufkleben.



... und einschalten:
Schalter auf 1, dann **kurz** Taste 2 drücken.
LED leuchtet **kurz grün** auf.

Anzeigen auf den Flash sollten nun **erloschen**.

4 Korrekte Funktion der Anlage mit **kurzem** Druck der **Testtaste** an einem der Sender überprüfen.




Falls LED **rot** nach 10 sec. 5 x blinkt, **Sender abschalten**.
AVISO Bee Flash **näher zum Sender einstecken** oder **Sender umplatzieren**


Wir empfehlen, in der Nähe der Sender einen AVISO Bee Flash zu platzieren.

Wald, 3.12.2010

Mode d'emploi courte AVISO Bee système pour ViTAB (Canal principal, état de livraison)



1 Connecter le premier AVISO Bee Flash au milieu de l'appartement:
LED brille **rouge**.




éventuellement → **2** Connecter **deuxième, troisième et autres AVISO Bee Flash**: LED brille **vert**.

Attention: si LED brille **rouge**, déconnecter le **Flash Bee** et reconnecter-le plus proche d'un autre AVISO Bee Flash.



3 Connecter AVISO Bee Uni- V avec ViTAB

Brancher le connecteur téléphone à la prise »Telephone«
Coller l' AVISO Bee Uni-V au dos du VPAD à l'aide des autocollants Powerstrip (ci-joint).




... Enclencher:

Interrupteur vers 1, puis pousser touche 2 (court !)
LED clignote une fois **vert**.

Les affichages des AVISO Bee Flash's s'éteignent

4 A l'aide de la touche noire (court !) sur l'émetteur, on peut contrôler la fonctionnalité:



Si, après 10 sec, la LED clignote **rouge 5 x**, **déclencher l'émetteur**.
Poser un AVISO Bee Flash **plus proche à l'émetteur ou déplacer l'émetteur**

Nous conseillons de toujours placer un AVISO Bee Flash en proximité des émetteurs

Wald, 3.12.2010