


## Travel Clock VAC-1000 Mode d'emploi




### 1. Insérez les piles :

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (voir l'illustration ci-dessus, flèche), insérez 2 piles principales AA et la pile bouton de sauvegarde CR2032.

Assurez-vous que la polarité est correcte.

Avec la batterie de secours, l'heure et les alarmes sont sauvegardées lorsque les piles principales sont remplacées.

L'alarme ne fonctionnera pas sans les piles principales.



### 2. Régler l'heure :

Une brève pression sur la touche "Time" permet d'afficher l'heure entre la zone horaire 1 "T1" et la zone horaire 2 "T2".

- Sélectionnez la zone horaire 1 ou 2. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche "Time" pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote.
- Réglage de l'heure à l'aide de la touche "Heure"
- Réglez les minutes à l'aide de la touche "Minute".
- La touche "Snooze" permet de passer de l'affichage 12 heures à l'affichage 24 heures.
- Ensuite, appuyez brièvement sur la touche "Time", l'heure est maintenant réglée.

### 3. Régler l'alarme :

Appuyez brièvement sur la touche "Alarme" pour afficher l'heure d'alarme réglée. Il passe de l'alarme 1 "AL1" à l'alarme 2 "AL2".

- Sélectionnez l'alarme AL1 ou AL2. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche "Alarme" pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure d'alarme clignote.
- Réglez les heures à l'aide du bouton "Hour".
- Réglez les minutes à l'aide de la touche "Minute".
- Appuyez ensuite brièvement sur la touche "Alarme", l'heure de l'alarme est maintenant réglée.

#### 4. L'éclairage

Une courte pression sur la touche "Snooze" allume l'éclairage pendant 10 secondes.

#### 5. Test

Si vous appuyez longtemps sur la touche "Test", l'horloge vibre et/ou émet un bip, selon que l'interrupteur Buzz+Vib / Buzz / Vib est réglé ou non.

#### 6. Interrupteur coulissant Alarme1 / Alarme2

L'alarme correspondante est désactivée avec "OFF".

Avec "ON", vous réglez l'alarme 1 ou 2 (ou les deux).

En appuyant brièvement sur la touche "Alarme", les heures d'alarme AL1 et AL2 sont affichées.

#### 7. Interrupteur coulissant Buzz+Vib / Buzz / Vib

Cet interrupteur à glissière permet de régler le type d'alarme :

Buzz+Vib : Vibrations et son

Buzz : son seulement

Vib : vibration uniquement

#### 8. Bouton »Snooze« (répétition de réveil)

Si l'alarme est en cours, l'alarme peut être annulée en appuyant sur le bouton "Snooze", elle se répète après 10 minutes.

#### 9. Arrêter l'alarme

Une pression répétée de la touche "Snooze" (pendant la phase de snooze) annule finalement l'alarme pour ce jour.

#### 10. Utiliser l'alarme de vibration

Réglez l'heure de l'alarme et activez la fonction vibration sur l'interrupteur coulissant.

Placez le réveil sous l'oreiller et attachez-le à l'oreiller.

Au moment de l'alarme, le réveil secoue l'oreiller.

