


Travel Clock VAC-1000 Anleitung




1. Batterien einlegen:

Batterieabdeckung (siehe Bild oben rechts Pfeil) öffnen, 2 Haupt-Batterien AA und die Backup-Knopfzelle CR2032 einsetzen.

Auf richtige Polarität achten.

Mit der Backup-Batterie bleiben Uhrzeit und Alarme beim Batteriewechsel der Hauptbatterien gespeichert. Ohne Hauptbatterien funktioniert der Alarm nicht.



2. Zeit einstellen:

Ein kurzer Druck auf die Taste „Time“

wechselt die Zeit zwischen Zeitzone 1 „T1“ und Zeitzone 2 „T2“.

- Zeitzone 1 oder 2 anwählen. Dann nochmals auf Taste „Time“ ca. 3 Sekunden drücken bis die Zeitanzeige blinkt.
- Stunden mit der Taste „Hour“ einstellen
- Minuten mit der Taste „Minute“ einstellen
- Mit der Taste „Snooze“ kann zwischen 12-Std. und 24-Std. – Anzeige gewechselt werden
- Anschliessend Taste „Time“ kurz drücken, die Zeit ist jetzt eingestellt.

3. Alarm einstellen:

Ein kurzer Druck auf die Taste „Alarm“ zeigt die eingestellte Alarmzeit an. Es wechselt zwischen Alarm 1 „AL1“ und Alarm 2 „AL2“.

- Alarm 1 oder 2 anwählen. Dann nochmals auf Taste „Alarm“ ca. 3 Sekunden drücken bis die Alarmzeitanzeige blinkt.
- Stunden mit der Taste „Hour“ einstellen
- Minuten mit der Taste „Minute“ einstellen
- Anschliessend Taste „Alarm“ kurz drücken, die Alarmzeit ist jetzt eingestellt.

4. Beleuchtung

Ein kurzer Druck auf die Taste „Snooze“ schaltet die Beleuchtung für 10 Sekunden ein.

5. Test

Bei einem langen Druck auf die Taste „Test“ vibriert und /oder piepst die Uhr, je nach dem der Schalter Buzz+Vib / Buzz / Vib gesetzt ist.

6. Schiebeschalter Alarm1 / Alarm2

Mit „OFF“ wird der jeweilige Alarm abgestellt.

Mit „ON“ stellen Sie den Alarm 1 oder 2 (oder beide) ein.

Mit kurzem Druck auf die Taste „Alarm“ werden die Alarmzeiten AL1 und AL2 angezeigt.

7. Schiebeschalter Buzz+Vib / Buzz / Vib

Mit diesem Schiebeschalter wird die Alarm-Art eingestellt:

Buzz+Vib: Vibration und Ton

Buzz: nur Ton

Vib: nur Vibration

8. Snooze – Taste (Schlummer-Taste)

Wenn der Alarm läuft, kann durch Druck auf die Taste „Snooze“ der Alarm abgestellt werden, er wiederholt sich nach 10 Minuten.

9. Alarm stoppen

Ein wiederholter Druck auf die Taste „Snooze“ (während der Schlummer-Phase) stellt den Alarm für diesen Tag endgültig ab.

10. Vibrations-Alarm benützen

Alarmzeit einstellen und die Vibrations-Funktion am Schiebeschalter einschalten.

Uhr unter das Kopfkissen legen und mit dem Clip am Kopfkissen befestigen.

Zur Alarmzeit schüttelt der Wecker das Kissen.

