

WobL Sport / Kid Montre vibrante

Mode d'emploi






1. Réglage de l'heure / date:

- Si nécessaire, appuyez sur MODE jusqu'à ce que l'heure s'affiche (voir ci-dessus).
- Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que les secondes (en haut à droite) clignotent.
- Relâchez SET, appuyez sur MODE, les minutes clignotent.
- Réglez les minutes à l'aide de la touche START/STOP.
- Appuyez sur MODE, les heures clignotent, réglez l'heure avec START/STOP.
- Appuyez sur MODE, le jour du calendrier clignote, réglé avec START/STOP.
- Appuyez sur MODE, le mois du calendrier clignote, réglé avec START/STOP.
- Appuyez sur MODE, l'année civile clignote, réglée avec START/STOP.
- Appuyez sur SET, l'heure et la date sont maintenant réglées.

2. Affichage 12 / 24 heures, date

- En mode Heure (comme ci-dessus), appuyez sur START/STOP pour basculer entre 12 / 24 h.
- En mode Heure (comme ci-dessus), appuyez sur SP/RESET pour afficher la date.

3. Régler l'alarme


- En mode Heure (comme ci-dessus), appuyez sur MODE 1 x, A1 (Alarme 1) apparaît en haut à droite.
- Avec SP / RESET, on peut sélectionner l'alarme 1 à 8 (A1 à A8).
- Appuyez et maintenez SET jusqu'à ce que les heures clignotent, réglez l'heure avec START/STOP.
- Appuyez sur MODE, les minutes clignotent, réglez les minutes de l'alarme avec START/STOP.
- Appuyez sur SET, l'alarme est maintenant mémorisée, le symbole  apparaît à l'écran.
- Avec START/STOP, vous pouvez maintenant sélectionner soit le son , les vibrations  ou les deux, ceci s'applique à toutes les alarmes.

Une alarme dure 15 secondes, mais peut être arrêtée prématurément en appuyant sur n'importe quelle touche. Cela prolongera la durée de vie de la pile.

4. Lumière

Une brève pression sur la touche LIGHT/SET allume l'éclairage pendant 3 secondes.

5. Effacer une alarme

- Appuyez sur MODE 1x en mode Heure (comme illustré), A1 (Alarme 1) apparaît en haut à droite.
- Avec SP / RESET on peut sélectionner l'alarme à effacer de 1 à 8 (A1 à A8).
- Appuyez sur SP/RESET jusqu'à ce que l'icône  disparaisse, puis appuyez sur MODE.

6. Verrouiller les boutons

En mode Heure (comme illustré), appuyez simultanément sur les boutons MODE et SP / RESET, « LOCK » apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Seule la touche LIGHT fonctionne. Pour déverrouiller, appuyez simultanément sur les boutons MODE et SP / RESET et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que « LOCK » disparaisse.

7. Chronomètre

- En mode Heure (comme illustré), appuyez sur MODE 2x, « ST » apparaît dans le coin supérieur droit.
- Le bouton START/STOP démarre et arrête le chronomètre.
- Appuyez sur la touche SP/RESET pour afficher un temps intermédiaire pendant que le chronomètre est en marche.
- Lorsque l'heure est arrêtée, la touche SP/RESET met le chronomètre à zéro.

8. Minuterie

- En mode temps (comme illustré) appuyez sur MODE 3x, "TR" apparaît dans le coin supérieur droit.
- Régler l'intervalle de temps (minuterie active de - à): Appuyer et maintenir SET jusqu'à ce que les heures clignotent, puis régler la limite inférieure avec START/STOP, appuyer sur MODE, régler la limite supérieure avec START/STOP.
- Régler l'intervalle de temps (par ex. alarme toutes les 60 minutes) : appuyer sur MODE, les heures clignotent, puis entrer les heures avec START/STOP. Appuyez ensuite de nouveau sur MODE et entrez les minutes avec START/STOP. Le temps minimum est de 15 minutes.
- Appuyez sur SET pour enregistrer les réglages.
- Démarrer ou arrêter la minuterie avec START/STOP.

9. Arrêter une alarme en cours

Appuyer sur n'importe quelle touche pendant une alarme arrête l'alarme. Cela prolongera la durée de vie de la pile.

10. Echanger la pile

La durée de vie de la batterie dépend fortement de l'utilisation de la montre.

Desserrer soigneusement les 4 vis à l'arrière, retirer le fond du boîtier et insérer une nouvelle pile bouton CR2032 (côté positif vers le haut).

Pour le modèle WobL Kid, le bracelet doit d'abord être retiré.